

下記はS・M型主装置のみ対象です。L型主装置では、別型番での差替えは一切できません。

差替える前(左)の機種から、差替える後(上)の機種に差替えた時に動作するかどうかの一覧表です。

この一覧表にない電話機は互換性がありません。

○：差替え可能(○の場合でもTEN設定が必要です) ×：差替え不可 もしくは差替え後にデータ設定が必要

A1		差替え後				
		A1-(18)STEL-(1)	A1-(18)STEL-(2)	A1-(18)STEL-(B1)	A1-(24)STEL-(1)	A1-(24)CCLSTEL-(1)
差替える前	A1-(18)STEL-(1)	○	※	○	×	×
	A1-(18)STEL-(2)	○	○	○	×	×
	A1-(18)STEL-(B1)	○	○	○	×	×
	A1-(24)STEL-(1)	×	×	×	○	×
	A1-(24)CCLSTEL-(1)	×	×	×	×	○

※主装置バージョンが一定以上であれば使用・差替え可能

B1		差替え後	
		A1-(18)STEL-(B1)	A1-(18)CCLSTEL-(B1)
差替える前	A1-(18)STEL-(B1)	○	○
	A1-(18)CCLSTEL-(B1)	○	○

N1		差替え後			
		A1-(18)STEL-(2)	A1-(24)STEL-(2)	A1-(24)CCLSTEL-(1)	A1-(24)WPSTEL-(1)
差替える前	A1-(18)STEL-(2)	○	○	○	×
	A1-(24)STEL-(2)	×	○	○	×
	A1-(24)CCLSTEL-(1)	×	○	○	×
	A1-(24)WPSTEL-(1)	×	○	×	○

ZX		差替え後				
		ZX-(18)STEL-(1)	ZX-(24)STEL-(1)	ZX-(24)RECSTEL-(1)	ZX-(24)CCLSTEL-(1)	ZX-(18)STEL-(H1)
差替える前	ZX-(18)STEL-(1)	○	○	未検証	未検証	○
	ZX-(24)STEL-(1)	×	○	未検証	未検証	×
	ZX-(24)RECSTEL-(1)	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証
	ZX-(24)CCLSTEL-(1)	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証
	ZX-(18)STEL-(H1)	○	○	未検証	未検証	○

NTT 差替え互換表 2/3

下記はS・M型主装置のみ対象です。L型主装置では、別型番での差替えは一切できません。

差替える前(左)の機種から、差替える後(上)の機種に差替えた時に動作するかどうかの一覧表です。

この一覧表にない電話機は互換性がありません。

○：差替え可能(○の場合でもTEN設定が必要です) ×：差替え不可 もしくは差替え後にデータ設定が必要

αNX αNX2		差替え後			
		NX-(18)STEL-(1)	NX-(24)STEL-(1)	NX-(24)RECSTEL-(1)	NX-(24)CCLSTEL-(1)
差替える前	NX-(18)STEL-(1)	○	○	○	○
	NX-(24)STEL-(1)	×	○	○	○
	NX-(24)RECSTEL-(1)	×	○	○	○
	NX-(24)CCLSTEL-(1)	×	○	○	○

※18 ボタンから 24 ボタンへは差替え○ 24 ボタンから 18 ボタンへは差替え ×
 ※NX 電話機 から NX2 電話機へは差替え ×
 ※NX2 電話機 から NX 電話機へは差替え ×
 ※NX2 電話機の場合は、上記型番の「NX」を「NX2」と読み替えてください

αGX αGX2		差替え後			
		GX-(18)STEL-(1)	GX-(24)STEL-(1)	GX-(24)RECSTEL-(1)	GX-(24)CCLSTEL-(1)
差替える前	GX-(18)STEL-(1)	○	○	○	○
	GX-(24)STEL-(1)	×	○	○	○
	GX-(24)RECSTEL-(1)	×	○	○	○
	GX-(24)CCLSTEL-(1)	×	○	○	○
	GX-(18)STEL-(2)	○	○	○	○
	GX-(24)STEL-(2)	×	○	○	○
	GX-(24)RECSTEL-(2)	×	○	○	○
	GX-(24)CCLSTEL-(2)	×	○	○	○

※18 ボタンから 24 ボタンへは差替え○ 24 ボタンから 18 ボタンへは差替え ×
 ※-(2) から -(1) へは差替え○

αGX αGX2		差替え後			
		GX-(18)STEL-(2)	GX-(24)STEL-(2)	GX-(24)RECSTEL-(2)	GX-(24)CCLSTEL-(2)
差替える前	GX-(18)STEL-(1)	×	×	×	×
	GX-(24)STEL-(1)	×	×	×	×
	GX-(24)RECSTEL-(1)	×	×	×	×
	GX-(24)CCLSTEL-(1)	×	×	×	×
	GX-(18)STEL-(2)	○	○	○	○
	GX-(24)STEL-(2)	×	○	○	○
	GX-(24)RECSTEL-(2)	×	○	○	○
	GX-(24)CCLSTEL-(2)	×	○	○	○

※18 ボタンから 24 ボタンへは差替え○ 24 ボタンから 18 ボタンへは差替え ×
 ※-(1) から -(2) へは差替え × (主装置をバージョンアップすれば○)

NTT 差替え互換表 3/3

下記はS・M型主装置のみ対象です。L型主装置では、別型番での差替えは一切できません。

差替える前(左)の機種から、差替える後(上)の機種に差替えた時に動作するかどうかの一覧表です。

この一覧表にない電話機は互換性がありません。

○：差替え可能(○の場合でもTEN設定が必要です) ×：差替え不可 もしくは差替え後にデータ設定が必要

αRX2		差替え後			
		MBS-6LSTEL-(1)	MBS-12LSTEL-(1)	MBS-12LRECSTEL-(1)	MBS-12LCCLSTEL-(1)
差替える前	MBS-6LSTEL-(1)	○	○	○	○
	MBS-12LSTEL-(1)	×	○	○	○
	MBS-12LRECSTEL-(1)	×	○	○	○
	MBS-12LCCLSTEL-(1)	×	○	○	○
	MBS-6LSTEL-(2)	○	○	○	○
	MBS-12LSTEL-(2)	×	○	○	○
	MBS-12LRECSTEL-(2)	×	○	○	○
	MBS-12LCCLSTEL-(2)	×	○	○	○

※6 ボタンから 12 ボタンへは差替え○ 12 ボタンから 6 ボタンへは差替え×

※-(2) から -(1) へは差替え○

αRX2		差替え後			
		MBS-6LSTEL-(2)	MBS-12LSTEL-(2)	MBS-12LRECSTEL-(2)	MBS-12LCCLSTEL-(2)
差替える前	MBS-6LSTEL-(1)	○	○	○	○
	MBS-12LSTEL-(1)	×	○	○	○
	MBS-12LRECSTEL-(1)	×	○	○	○
	MBS-12LCCLSTEL-(1)	×	○	○	○
	MBS-6LSTEL-(2)	○	○	○	○
	MBS-12LSTEL-(2)	×	○	○	○
	MBS-12LRECSTEL-(2)	×	○	○	○
	MBS-12LCCLSTEL-(2)	×	○	○	○

※6 ボタンから 12 ボタンへは差替え○ 12 ボタンから 6 ボタンへは差替え×

※-(1) から -(2) へは差替え○

αRX		差替え後		
		RX-8LTE-(1)	RX-8LPFTEL-(1)	RX-8LMAILTEL-(1)
差替える前	RX-8LTE-(1)	○	○	○
	RX-8LPFTEL-(1)	○	○	○
	RX-8LMAILTEL-(1)	○	○	○

※なお、αNX2L αNXL αGXL αIX 主装置をお使いの場合は、完全同一型番以外は全てエラー表示となります